

**A**

Micro-HDMI  
Anschluss

**B**

Ethernet  
Anschluss

## Erste Schritte

**1**

Verbinden Sie den CN CUBE über den Micro-HDMI-Anschluss **(A)** mit Ihrem Anzeigegerät.

**2**

Verbinden Sie den CN CUBE über den Ethernet-Anschluss **(B)** mit Ihrem Netzwerk.

**3**

Schalten Sie Ihr Anzeigegerät an und folgen Sie den dort beschriebenen Schritten.

# Hinweise

Die Stromversorgung erfolgt über das Netzkabel (PoE wird vorausgesetzt).

Der CN CUBE startet automatisch, sobald er mit einem aktiven Ethernet-Anschluss verbunden ist.

Für die Ersteinrichtung ist ein DHCP-Server erforderlich. Im Laufe der Einrichtung kann eine manuelle Konfiguration vorgenommen werden.

Bei Bedarf können Sie die mitgelieferten Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite des Gehäuses anbringen.



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter:  
**[www.cn-cube.de](http://www.cn-cube.de)**